

ガス分析計

www.wittgas.com

OXYBABY® M O₂ O₂/CO₂用 基本バージョン
OXYBABY® V O₂ O₂/CO₂用 便利な全機能バージョン

シールドガス包装 (MAP) された食品の品質保持期間をチェックする、コンパクトなコードレスの酸素分析計です。持ち運びができ、迅速かつ正確なサンプルテストが可能です。包装機械、倉庫、ラボ等でお使いいただけます。

OXYBABY®は、設置型測定機器に代わる、お手ごろ価格の測定器です。

移動しながらのパッケージ検査により、商品の一定鮮度管理 (HACCP) を行うことができます。

OXYBABY® Vは包装品質管理に最適な分析計です。ごく小さなパッケージでもわずかなサンプル量で測定できます。

長所

- 小さなパッケージにも対応、わずかなサンプル量
- 電池使用、コードレスタイプ
- 片手で操作可能
- お手入れが簡単なプラスチック製
- 読みやすい発光グラフィック表示、表示方向の変更可 (ソフトウェアで設定)
- 多国語 (ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、オランダ語、スウェーデン語、フィンランド語、スペイン語、ポーランド語、日本語、ロシア語) 対応 (その他の言語も準備中)
- ユーザー保護のためのニードルカバー付

OXYBABY® V

測定結果を記録しなければならない全ての現場において、本測定機器は柔軟に導入可能です。

最新の測定値100回分の内蔵測定値メモリ、商品名管理機能付き

当社開発のWITT-LOGGERソフトウェアにより、お客様用に測定結果を記録し、高い包装品質と最適な鮮度をお約束します。

納品時、キャリーケースには以下の物が梱包されています:

- 充電器、アダプター
- CD-ROM:
 - WITT-LOGGERソフトウェア (デモ版)
 - 取扱説明書
- 交換用ニードル x 2
- 交換用フィルター x 2
- シーリングステッカー x 100
- キャリーケース寸法 (H x W x D):
 - 約300x395x105 mm
- キャリーケース重量: 約1.7 kg (中身を含む)



オプション

- データケーブル
- プリンタ
- 測定結果記録用WITT-LOGGERソフトウェアの完全版

その他の仕様、オプション、およびアクセサリについては、お問い合わせください。

お問い合わせ時には、ご使用予定のガスをお知らせください!

ガス分析計

www.wittgas.com

OXYBABY® M O₂
 OXYBABY® M O₂/CO₂
 OXYBABY® V O₂
 OXYBABY® V O₂/CO₂

•	•	測定ガス	O ₂ 、付随ガス:N ₂ , Ar (その他のガスはお問い合わせください) O ₂ もしくはO ₂ /CO ₂ 付随ガス:N ₂ , Ar (その他のガスはお問い合わせください)
•	•	O ₂ 測定原理	電子ケミカルセル
•	•	CO ₂ 測定原理	赤外吸光
•	•	O ₂ センサー寿命	約2年(大気中)
•	•	CO ₂ センサー寿命	無期限
•	•	測定範囲	0-100%、0.1%単位
•	•	必要テストガス量	O ₂ < 4 ml O ₂ 8-10 ml O ₂ /CO ₂ < 6 ml O ₂ /CO ₂ 12-14 ml
•	•	測定速度	最長6秒 最長15秒
•	•	校正方法	2点校正
•	•	サンプリング方法	ニードルから内蔵ポンプによる自動吸引
•	•	測定値用メモリ	循環メモリ、100測定値分 測定値転送用インターフェース 商品名による測定値管理
•	•	ソフトウェア	WITT-LOGGER
•	•	対応言語	ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、オランダ語、スウェーデン語、フィンランド語、スペイン語、ポーランド語、日本語、ロシア語
•	•	温度(ガス/使用環境)	5-40°C
•	•	ディスプレイ	背景発光
•	•	電源オフ	無作動時間2分後に自動でオフ
•	•	本体	丈夫なプラスチック製
•	•	重量	約600 g(アクセサリを除く)
•	•	寸法(HxWxD)	187 x 106 x 91 mm (ニードルを除く)
•	•	電源	内蔵充電式電池 (x2)
•	•	充電器	110-240 V AC, 50/60 Hz
•	•	規格	-当社はISO9001:2000とISO14001を取得しています。 -CEマークは以下のとおり: EMC 89/336/EWG 低電圧ガイドライン 73/23/EWG

テクニカルデータ

A6仕様は予告なく変更される場合があります。